

Link do produktu: <https://www.fart-gsm.pl/dotyk-szybka-szyba-ramka-iphone-5s-oca-p-3172.html>



Dotyk Szybka Szyba Ramka Iphone 5S OCA

Cena	13,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04245
Producent	Zamiennik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2 kg

Opis produktu



Przedmiotem naszej oferty jest:

Nowy zamiennik szybka dotyk do modelu iPhone 5S w kolorze białym z wklejonym fabrycznie plastrem OCA.

Wymiana nie jest prosta. Należy zdemontować starą szybę (oddzielić ją od sprawnego wyświetlacza) i przykleić nową szybę na działający. Jest możliwa tylko dla serwisantów posiadających odpowiednie narzędzia oraz umiejętności.

Kolor przedmiotu na zdjęciu może różnić się od koloru rzeczywistego. Na aukcjach naszej firmy wstawiamy realne zdjęcia naszych produktów.



Bezpieczeństwo produktów (GPSR)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Akcesoriów GSM i części serwisowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Podczas podłączania akcesoriów do zasilania upewnij się, że ręce i powierzchnie są suche. Unikaj kontaktu z wodą.
 - * Używaj tylko oryginalnych ładowarek i zasilaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.
2. Ryzyko przegrzania i pożaru:
 - * Nie pozostawiaj urządzeń elektronicznych ładowanych na łatwopalnych powierzchniach (np. łóżko, dywan).
 - * Unikaj ładowania w miejscach o ograniczonej wentylacji.
 - * Nie używaj uszkodzonych kabli lub ładowarek – mogą powodować przegrzewanie i pożar.
3. Uszkodzenia mechaniczne:
 - * Chroń akcesoria przed upadkami i uderzeniami, które mogą prowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowego działania.
 - * W przypadku uszkodzenia, nie używaj akcesorium i oddaj do serwisu.
4. Alergie skórne:
 - * Niektóre materiały, z których wykonane są akcesoria (np. etui, paski do smartwatchów), mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnień, zaprzestań używania.
5. Ryzyko połknięcia małych elementów:
 - * Akcesoria, takie jak karty SIM, małe śrubki, mogą być niebezpieczne dla dzieci – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Ograniczenia użytkowania:
 - * Niektóre akcesoria mogą ograniczać funkcjonalność telefonu (np. etui blokujące sygnał).
 - * Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem telefonu.
7. Bezpieczeństwo danych:
 - * Oddając telefon do serwisu, zawsze wykonaj kopię zapasową danych i usuń poufne informacje.
8. Utylizacja:
 - * Zużyte akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroodpadów.
9. Wpływ na wzrok:
 - * Długotrwałe korzystanie ze smartfonu może prowadzić do przemęczenia wzroku.
 - * Korzystaj z trybu ochrony oczu, jeśli jest dostępny, i regularnie rób przerwy od ekranu.
10. Używanie w wilgotnym środowisku:
 - * Kontakt z wodą lub wilgocią może uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłowe działanie.
 - * Unikaj używania smartfonu w łazience, podczas deszczu lub w innych wilgotnych środowiskach, chyba że urządzenie posiada certyfikat wodoodporności (np. IP68).
11. Zakłócenia w pracy innych urządzeń:
 - * Korzystanie ze smartfonu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, może powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
 - * Zachowuj odległość co najmniej 15 cm między smartfonem a urządzeniami medycznymi.
12. Bezpieczeństwo podczas jazdy:
 - * Korzystanie ze smartfonu podczas prowadzenia pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.
 - * Nie używaj smartfonu podczas jazdy. Używaj zestawów głośnomówiących lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.
13. Regularna konserwacja:
 - * Zaniechanie regularnego czyszczenia portów i gniazd może prowadzić do ich uszkodzenia lub awarii.
 - * Regularnie czyść porty i gniazda przy użyciu suchej i czystej ściereczki, unikając wprowadzania wilgoci.