

Link do produktu: <https://www.fart-gsm.pl/dotyk-szybka-szyba-xiaomi-redmi-s2-m1803e6c-gold-p-3867.html>




## Dotyk Szybka Szyba Xiaomi Redmi S2 M1803E6C Gold

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Cena                                     | <b>20,25 zł</b>   |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy                         | <b>03949</b>      |
| Producent                                | <b>Zamiennik</b>  |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.2 kg</b>     |

### Opis produktu





## Przedmiotem naszej oferty jest:

Nowy wysokiej jakości zamiennik dotyk do telefonu Xiaomi Redmi S2 w kolorze złotym .

**M1803E6C, M1803E6E, M1803E6T**

Na naszych aukcjach umieszczamy tylko realne zdjęcia sprzedawanych przedmiotów. Wiąże się to z delikatną różnicą koloru.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi ofertami oraz do kontaktu z nami pod numerem telefonu lub poprzez e-mail.

## Bezpieczeństwo produktów (GPSR)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Akcesoriów GSM i części serwisowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Podczas podłączania akcesoriów do zasilania upewnij się, że ręce i powierzchnie są suche. Unikaj kontaktu z wodą.
  - \* Używaj tylko oryginalnych ładowarek i zasilaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.
2. Ryzyko przegrzania i pożaru:
  - \* Nie pozostawiaj urządzeń elektronicznych ładowanych na łatwopalnych powierzchniach (np. łóżko, dywan).
  - \* Unikaj ładowania w miejscach o ograniczonej wentylacji.
  - \* Nie używaj uszkodzonych kabli lub ładowarek – mogą powodować przegrzewanie i pożar.
3. Uszkodzenia mechaniczne:

\* Chroń akcesoria przed upadkami i uderzeniami, które mogą prowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowego działania.

\* W przypadku uszkodzenia, nie używaj akcesorium i oddaj do serwisu.

4. Alergie skórne:

\* Niektóre materiały, z których wykonane są akcesoria (np. etui, paski do smartwatchów), mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnień, zaprzestań używania.

5. Ryzyko połknięcia małych elementów:

\* Akcesoria, takie jak karty SIM, małe śrubki, mogą być niebezpieczne dla dzieci – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Ograniczenia użytkowania:

\* Niektóre akcesoria mogą ograniczać funkcjonalność telefonu (np. etui blokujące sygnał).

\* Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem telefonu.

7. Bezpieczeństwo danych:

\* Oddając telefon do serwisu, zawsze wykonaj kopię zapasową danych i usuń poufne informacje.

8. Utylizacja:

\* Zużyte akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroodpadów.

9. Wpływ na wzrok:

\* Długotrwałe korzystanie ze smartfonu może prowadzić do przemęczenia wzroku.

\* Korzystaj z trybu ochrony oczu, jeśli jest dostępny, i regularnie rób przerwy od ekranu.

10. Używanie w wilgotnym środowisku:

\* Kontakt z wodą lub wilgocią może uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłowe działanie.

\* Unikaj używania smartfonu w łazience, podczas deszczu lub w innych wilgotnych środowiskach, chyba że urządzenie posiada certyfikat wodoodporności (np. IP68).

11. Zakłócenia w pracy innych urządzeń:

\* Korzystanie ze smartfonu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, może powodować zakłócenia elektromagnetyczne.

\* Zachowuj odległość co najmniej 15 cm między smartfonem a urządzeniami medycznymi.

12. Bezpieczeństwo podczas jazdy:

\* Korzystanie ze smartfonu podczas prowadzenia pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.

\* Nie używaj smartfonu podczas jazdy. Używaj zestawów głośnomówiących lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.

13. Regularna konserwacja:

\* Zaniechanie regularnego czyszczenia portów i gniazd może prowadzić do ich uszkodzenia lub awarii.

\* Regularnie czyść porty i gniazda przy użyciu suchej i czystej ściereczki, unikając wprowadzania wilgoci.