

Link do produktu: <https://www.fart-gsm.pl/szybka-naprawcza-szyba-sony-xa2-h3113-h3123-pink-p-4059.html>




Szybka naprawcza Szyba Sony XA2 H3113 H3123 Pink

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03630
Producent	Zamiennik
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2 kg

Opis produktu





Przedmiotem naszej oferty jest:

Nowy wysokiej jakości zamiennik szybka do modelu Sony XA2.

H3113, H3123, H3133, H4113, H4133

Na naszych aukcjach umieszczamy tylko realne zdjęcia sprzedawanych przedmiotów. Wiąże się to z delikatną różnicą koloru.

Bezpieczeństwo produktów (GPSR)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Akcesoriów GSM i części serwisowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Podczas podłączania akcesoriów do zasilania upewnij się, że ręce i powierzchnie są suche. Unikaj kontaktu z wodą.
 - * Używaj tylko oryginalnych ładowarek i zasilaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.
2. Ryzyko przegrzania i pożaru:
 - * Nie pozostawiaj urządzeń elektronicznych ładowanych na łatwopalnych powierzchniach (np. łóżko, dywan).
 - * Unikaj ładowania w miejscach o ograniczonej wentylacji.
 - * Nie używaj uszkodzonych kabli lub ładowarek – mogą powodować przegrzewanie i pożar.
3. Uszkodzenia mechaniczne:

- * Chroń akcesoria przed upadkami i uderzeniami, które mogą prowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowego działania.

- * W przypadku uszkodzenia, nie używaj akcesorium i oddaj do serwisu.

4. Alergie skórne:

- * Niektóre materiały, z których wykonane są akcesoria (np. etui, paski do smartwatchów), mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnień, zaprzestań używania.

5. Ryzyko połknięcia małych elementów:

- * Akcesoria, takie jak karty SIM, małe śrubki, mogą być niebezpieczne dla dzieci – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Ograniczenia użytkowania:

- * Niektóre akcesoria mogą ograniczać funkcjonalność telefonu (np. etui blokujące sygnał).

- * Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem telefonu.

7. Bezpieczeństwo danych:

- * Oddając telefon do serwisu, zawsze wykonaj kopię zapasową danych i usuń poufne informacje.

8. Utylizacja:

- * Zużyte akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroodpadów.

9. Wpływ na wzrok:

- * Długotrwałe korzystanie ze smartfonu może prowadzić do przemęczenia wzroku.

- * Korzystaj z trybu ochrony oczu, jeśli jest dostępny, i regularnie rób przerwy od ekranu.

10. Używanie w wilgotnym środowisku:

- * Kontakt z wodą lub wilgocią może uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłowe działanie.

- * Unikaj używania smartfonu w łazience, podczas deszczu lub w innych wilgotnych środowiskach, chyba że urządzenie posiada certyfikat wodoodporności (np. IP68).

11. Zakłócenia w pracy innych urządzeń:

- * Korzystanie ze smartfonu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, może powodować zakłócenia elektromagnetyczne.

- * Zachowuj odległość co najmniej 15 cm między smartfonem a urządzeniami medycznymi.

12. Bezpieczeństwo podczas jazdy:

- * Korzystanie ze smartfonu podczas prowadzenia pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.

- * Nie używaj smartfonu podczas jazdy. Używaj zestawów głośnomówiących lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.

13. Regularna konserwacja:

- * Zaniechanie regularnego czyszczenia portów i gniazd może prowadzić do ich uszkodzenia lub awarii.

- * Regularnie czyść porty i gniazda przy użyciu suchej i czystej ściereczki, unikając wprowadzania wilgoci.