

Link do produktu: <https://www.fart-gsm.pl/szybka-szyba-dotyk-i9500-samsung-s4-dark-blue-p-4040.html>



Szybka Szyba Dotyk i9500 Samsung S4 dark blue

Cena **7,00 zł**

Dostępność **Dostępny**


Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **05536**

Producent **Zamiennik**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **0.2 kg**

Opis produktu



**Sprzedaż
Kupno
Naprawa
Pomoc**





Przedmiotem naszej oferty jest:

Nowa szybka do modelu Samsung S4 (I9500 I9505 I9506 I9515) w kolorze ciemny niebieski (dark blue).

Jakość produktu: AAA+

Wymiana nie jest prosta. Należy zdemontować starą szybę (oddzielić ją od sprawnego wyświetlacza) i przykleić nową szybę na działający. Jest możliwa tylko dla serwisantów posiadających odpowiednie narzędzia oraz umiejętności.

Bezpieczeństwo produktów (GPSR)

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Akcesoriów GSM i części serwisowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Podczas podłączania akcesoriów do zasilania upewnij się, że ręce i powierzchnie są suche. Unikaj kontaktu z wodą.
 - * Używaj tylko oryginalnych ładowarek i zasilaczy, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.
2. Ryzyko przegrzania i pożaru:
 - * Nie pozostawiaj urządzeń elektronicznych ładowanych na łatwopalnych powierzchniach (np. łóżko, dywan).
 - * Unikaj ładowania w miejscach o ograniczonej wentylacji.
 - * Nie używaj uszkodzonych kabli lub ładowarek – mogą powodować przegrzewanie i pożar.
3. Uszkodzenia mechaniczne:
 - * Chroń akcesoria przed upadkami i uderzeniami, które mogą prowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowego działania.
 - * W przypadku uszkodzenia, nie używaj akcesorium i oddaj do serwisu.
4. Alergie skórne:
 - * Niektóre materiały, z których wykonane są akcesoria (np. etui, paski do smartwatchów), mogą powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnień, zaprzestań używania.
5. Ryzyko połknięcia małych elementów:
 - * Akcesoria, takie jak karty SIM, małe śrubki, mogą być niebezpieczne dla dzieci – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Ograniczenia użytkowania:
 - * Niektóre akcesoria mogą ograniczać funkcjonalność telefonu (np. etui blokujące sygnał).
 - * Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim modelem telefonu.
7. Bezpieczeństwo danych:
 - * Oddając telefon do serwisu, zawsze wykonaj kopię zapasową danych i usuń poufne informacje.
8. Utylizacja:
 - * Zużyte akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroodpadów.
9. Wpływ na wzrok:
 - * Długotrwałe korzystanie ze smartfonu może prowadzić do przemęczenia wzroku.
 - * Korzystaj z trybu ochrony oczu, jeśli jest dostępny, i regularnie rób przerwy od ekranu.
10. Używanie w wilgotnym środowisku:
 - * Kontakt z wodą lub wilgocią może uszkodzić urządzenie i spowodować jego nieprawidłowe działanie.
 - * Unikaj używania smartfonu w łazience, podczas deszczu lub w innych wilgotnych środowiskach, chyba że urządzenie posiada certyfikat wodoodporności (np. IP68).
11. Zakłócenia w pracy innych urządzeń:
 - * Korzystanie ze smartfonu w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, może powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
 - * Zachowuj odległość co najmniej 15 cm między smartfonem a urządzeniami medycznymi.
12. Bezpieczeństwo podczas jazdy:
 - * Korzystanie ze smartfonu podczas prowadzenia pojazdu zwiększa ryzyko wypadku.
 - * Nie używaj smartfonu podczas jazdy. Używaj zestawów głośnomówiących lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.
13. Regularna konserwacja:
 - * Zaniechanie regularnego czyszczenia portów i gniazd może prowadzić do ich uszkodzenia lub awarii.
 - * Regularnie czyść porty i gniazda przy użyciu suchej i czystej ściereczki, unikając wprowadzania wilgoci.